

BRUKERINSTRUKS

SPRINKLERHEAT



Sprinklerheat AS
Pettersvollen 3, 3032 Drammen post@sprinklerheat.no
Mobil: +47 414 89 096

Normal drift:

Grønn lampe (3) drift VK1-VK2 vil lyse når varmekabel 1 eller 2 er i drift.

Grønne tall i display (1) viser aktuell temperatur ute på beskyttet rørledning. Temperaturfølerne skal monteres på antatt kaldeste del av røret som er beskyttet. Røde tall (2) er nedre grense for når varmekablene skal slå inn.

Ukentlig test av Sprinklerheat iht. NS-EN12845:

Skapdøren åpnes og medfølgende testnøkkel settes i nøkkelbryter (5) for test. Nøkkelen vris til test VK1, rød lampe (4) vil lyse i ca. 1-3 sekunder samtidig som du kan høre buzzer (6) feilalarm 1 vil starte. Rød lampe (4) vil slutte å lyse og buzzer (6) vil slutte å pipe og grønn lampe (3) vil tennes. Dette viser at skapet og varmekabelen er i orden. Man bruker samme fremgangsmetode for å teste VK2. Etter at testen er foretatt på begge kablene settes nøkkelen i midtstilling og nøkkelen tas ut av nøkkelbryter (5) for å kunne få stengt skapdøren igjen. Testnøkkelen skal ikke stå i nøkkelbryteren(5) annet enn når skapet testes 1 gang i uken.

Ved feil på skapet:

Rød lampe/r (4) vil lyse samtidig som buzzer/e (6) vil være aktivisert. For å få avstilt skapet så må feilen rettes på av driftspersonell eller autorisert elektriker.